

Montering i loft

Små stjerner.

Start med at regne ud ca. hvor mange stjerner der skal være pr. brædt/plade. Antal fibre divideret med antal bræder. Herefter skæres bræderne til i længden og der bores det udregnede antal huller tilfældigt i bræderne. 1,1mm. huller i rustik brædder og 1mm. huller i gips plader.(fig.1). Bræddet holdes op til loftet(der kan evt. laves en simpel holder(fig.2) hvor et brædt stilles skråt på højkant og loft bræddet sættes i spænd mellem modsatte væg og bræddet. Alle fiberne monteres i hullerne og bræddet sømnes fast. Når hele loftet er sat op, trækkes alt det overskydende kabel ned og fiberne klippes af 1 - 1,5 mm. under loftet. Ønsker man at lime fiberen fast på bagsiden kan dette gøres med alm. trølim el. silicone lim.

Spot.

Der bores et hul(fig.4) der passer til armaturet. Lyslederkablet trækkes ned igennem hullet. Spotten monteres på kablet(fig.5). Spotten monteres i loftet.

!!God fornøjelse!!

Fig6.

300 stjerner "dryset" tilfældigt i stueloft virker som promær belysning med 75w. lysgiver

Fig7.

3mm. spot i fordeler gang. forbrug 75w.

