

# Montering i loft

## Små stjerner.

Start med at regne ud ca. hvor mange stjerner der skal være pr. brædt/plade. Antal fibre divideret med antal bræder. Herefter skæres bræderne til længden og der bores det udregnede antal huller tilfældigt i bræderne. 1,1mm. huller i rustik brædder og 1mm. huller i gips plader.(fig.1). Bræddet holdes op til loftet(der kan evt. laves en simpel holder(fig.2) hvor et brædt stilles skråt på højkant og loft bræddet sættes i spænd mellem modsatte væg og bræddet. Alle fiberne monteres i hullerne og bræddet sømmes fast. Når hele loftet er sat op, trækkes alt det overskydende kabel ned og fiberne klippes af 1 - 1,5 mm. under loftet. Ønsker man at lime fiberen fast på bagsiden kan dette gøres med alm. trølim el. silicone lim.

## Spot.

Der bores et hul(fig.4) der passer til armaturet. Lyslederkablet trækkes ned igennem hullet. Spotten monteres på kablet(fig.5). Spotten monteres i loftet.

!!God fornøjelse!!

## Fig6.

300 stjerner "dryset" tilfældigt i stueloft virker som promær belysning med 75w. lysgiver

## Fig7.

3mm. spot i fordeler gang. forbrug 75w.

